KETTLE

WK 5260

DE EN FR TR

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

A
B
C
D
E
F
G
H
I
GRUNDIG

SÉCURITÉ ET INSTALLATION

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation !

Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Dans le cas où cet appareil change de propriétaire, remettez également le manuel d'utilisation au nouveau bénéficiaire.

- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel dans:
  - le coin cuisine pour le personnel dans les magasins, bureaux ou autres environnements de travail;
  - les fermes;
  - les hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels;
  - les lieux d'hébergement de type bed and breakfast.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu. La bouilloire est conçue pour faire bouillir de l'eau. N'utilisez pas la bouilloir pour faire bouillir et chauffer d'autres liquides ou de la nourriture en boîte, pot ou bouteille.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'intérieur ou à proximité des combustibles, des endroits, des matières, et des matériaux inflammables.
- Évitez d'utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans la salle de bain.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil du secteur consiste à débrancher la prise.
- Pour plus de protection, l'appareil doit également être branché à un dispositif de courant résiduel domestique d'une valeur nominale ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- N'immergez pas l'appareil, lla base, le câble d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide et ne lavez pas les composants au lave-vaiselle.
- Débranchez la fiche d'alimentation électrique après avoir utilisé l'appareil, avant de de le nettoyer, avant de quitter la pièce ou si un problème se produit.
- Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.
- Évitez d'entourer le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pincez ou ne courbez pas le cordon d'alimentation et ne le laissez pas frotter contre des bords saillants pour éviter de l'endommager. Éloignez-le des surfaces brûlantes et des flammes nues.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sécurité applicables. Par conséquent, si l'appareil ou le cordon d'alimentation venait à être endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un centre de service agréé afin d'éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultats d'une manipulation incorrecte.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, enfants inclus: les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, et les personnes ne possédant pas l'expérience et la connaissance suffisantes. Cela ne s'applique plus à ces dernières si on leur apprend l'utili-

sation de l'appareil ou s'elles l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez. Nous vous recommandons la plus grande prudence lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants et de personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées
- Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec de l'eau. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique "Nettoyage et entretien".
- Séchez l'appareil avant de le connecter à la prise d'alimentation.
- Ne faites jamais fonctionner ni n'installez aucun composant de cet appareil au-dessus ou à proximité de surfaces chaudes telles qu'un brûleur à gaz, un brûleur électrique ou un four chaud.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement avec les éléments fournis.
- Faites fonctionner l'appareil avec son socle d'origine. N'utilisez pas le socle à d'autres fins.
- Évitez d'utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plane, propre et sèche.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger de tension accidentelle sur le câble d'alimentation ou que quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans lorsque l'appareil est en marche.
- Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible.
- Tenez l'appareil par la poignée uniquement. Il y a un danger de brûlure. Evitez le contact avec les surfaces chaudes et la vapeur qui sort.
- Positionnez le couvercle de sorte que la vapeur chaude soit dirigée loin de vous.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau bout. Faites attention quand vous ouvrez le couvercle après que l'eau a bouilli. La vapeur qui sort de la bouilloire est très chaude.
- Assurez vous que le couvercle est toujours bien fermé pendant l'utilisation de la bouilloire.
- Ne remplissez jamais l'appareil au-dessus du niveau maximum indiqué. Si elle est trop pleine, l'eau bouillante peut gicler.
- Ne remplissez pas la bouilloire sous le niveau minimum indiqué.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans eau à l'intérieur.
- Ne remplissez pas la bouilloire quand elle est placée sur son socle.
- Ne collez aucun élément extérieur sur l'appareil.

APERÇU

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle bouilloire GRUNDIG WK 5260.

Veuillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir.

Une approche responsable !

GRUNDIG est attaché à des conditions de travail négociées sur contrat avec des salaires équitables pour les employés internes et les fournisseurs. Nous attachons également une grande importance à l'utilisation efficace des matières brutes avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. En outre, tous nos accessoires sont disponibles au moins 5 ans.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.
Pour une bonne raison. Grundig.

Caractéristiques

Votre bouilloire convient parfaitement pour faire bouillir de l'eau.

La bouilloire GRUNDIG est équipée de:

- Protection contre le dessèchement à sec La bouilloire s'éteint automatiquement si elle est par erreur allusée sans eau ou sans suffisamment d'eau à l'intérieur
- Réservoir d'eau sans fil, d'une capacité de 1,7 l
- Tension de sortie de 3 000 watts
- Socle chauffant en acier inoxydable de qualité supérieure
- Élément chauffant couvert pour un nettoyage facile
- Filtre à eau calcaire amovible et lavable
- Socle à 360° sans fil idéal pour droitiers et gauchers

Commandes et pièces

Voir l'image en page 3.

- A Bec
- B Filtre pour eau dure
- C Couvercle
- D Bouton d'ouverture du couvercle
- E Manche
- F Indicateur de niveau d'eau
- G Bouton Marche/Arret
- H Socle
- I Rembobinage du câble d'alimentation

FONCTIONNEMENT

Préparation

1 Retirez les emballages et autocollants avant de les jeter selon les lois en vigueur.

2 Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez soigneusement tous les éléments qui seront en contact avec de l'eau. (Voir le chapitre "Nettoyage et entretien")

3 Déroulez complètement le câble d'alimentation depuis le rembobinage du câble d'alimentation [I] se trouvant dans la partie inférieure du socle [H]. Passez le câble d'alimentation au travers de la fente du socle.

4 Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau.

5 Posez la bouilloire sur sa base [H]. Assurez-vous que la bouilloire est placée en position verticale et qu'elle est bien enclenchée sur son socle, en position stable.

6 Versez l'eau chaude et rincez la bouilloire à l'eau. Cela enlèvera les résidus de production de l'intérieur du réservoir à eau.

7 Nettoyez bien la bouilloire avant la première utilisation et jetez l'eau des deux premières utilisations.

Fonctionnement

1 Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle [D] de la bouilloire pour ouvrir le couvercle [C].
– Le couvercle [C] s'ouvre automatiquement.

2 Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau.

Remarques

- Ne placez pas le réservoir à eau sur son socle [H] pendant le remplissage.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau au-delà du niveau maximum ou en-deça du niveau minimum.

3 Fermez le couvercle [C] jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.

4 Placez le réservoir d'eau sur le socle [H]. Assurez-vous qu'il est placé en position verticale et stable.

5 Branchez la prise à la prise murale.

6 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt [G].
– Le bouton Marche/arrêt [G] s'allume et le processus de cuisson commence.

Remarque

- Le couvercle [C] doit être toujours fermé durant le cuisson, sinon la bouilloire ne s'éteindra pas automatiquement.

7 L'eau commence à bouillir au bout de quelques minutes. La bouilloire s'éteint automatiquement et le bouton Marche/Arrêt [E] remonte.

– Le voyant bleu s'éteint.

Remarque

- Si vous souhaitez arrêter manuellement le chauffage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt [G].

8 Débranchez la prise de la prise murale.

9 Enlevez le réservoir d'eau de son socle [H]. Tenez le seulement par le manche [E].

Attention

- N'ouvrez pas le couvercle [C] car de l'eau chaude pourrait gicler. Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau qui gicle sur le socle [H].

10 Versez l'eau par le bec [A] dans la tasse ou le verre que vous souhaitez utiliser.

Remarques

- Si vous voulez continuer le processus de cuisson, répéter les instructions 1 à 10.
- Laissez la bouilloire refroidir entre chaque utilisation.

Conseils et astuces

- La bouilloire est équipée d'un filtre pour eau dure [B] qui élimine le calcaire et les autres résidus quand vous y versez de l'eau.
- Utilisez de l'eau adoucie ou filtrée pour empêcher la formation de calcaire.

Nettoyage et entretien

Attention

- N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais introduire l'appareil, le socle [H] ou le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

1 Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

2 Laissez l'appareil refroidir totalement.

3 Utilisez un chiffon doux humide et un peu de détergent doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil.

4 Le filtre pour eau dure [B] peut être rétiré pour être nettoyé. Pour ce faire :

– Appuyez sur le bouton d'ouverture et sortez le filtre.

– En fonction du degré de calcaire, nettoyez le filtre avec de l'eau, un peu de jus de citron ou du vinaigre blanc et utilisez une brosse souple.

– Remettez le filtre en place par le dessus jusqu'à entendre un clic.

Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement tous ses éléments l'aide d'une serviette douce.

Détartrer la bouilloire

Le détartrage allonge la vie de votre bouilloire. La fréquence du détartrage dépend de la dureté de l'eau dans votre région.

1 Remplissez la bouilloire d'eau au trois-quarts du niveau maximum.

2 Ajoutez du vinaigre blanc ou du jus de citron pour remplir la bouilloire au maximum.

3 Faitez bouillir la solution (voir le chapitre fonctionnement).

4 Après l'extinction de la bouilloire, débranchez l'appareil.

5 Laissez la solution dans la bouilloire pendant quelques heures.

6 Videz la solution et rincez bien l'intérieur.

7 Remplissez la bouilloire avec de l'eau claire et faites la bouillir.

8 Videz la bouilloire et rincez-la à nouveau avec de l'eau.

Remarques

- S'il reste du calcaire, répéter l'opération.
- Vous pouvez aussi utilisez un détartrant pour appareils. Si vous utilisez un détartrant, suivez les consignes de ce détartrant.

Avertissement

- Si vous ne détartrez pas la bouilloire pendant longtemps, le fond du réservoir sera couvert de tartre et l'appareil ne marchera plus. Dans ce cas, il devra être réparé par un centre agréé.
- Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultats d'une manipulation incorrecte.

Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.
- Conservez-le dans un lieu frais et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Enroulez le câble d'alimentation autour du rembobinage du câble d'alimentation [I] se trouvant dans la partie inférieure du socle [H].

Remarque à caractère environnemental

Le présent appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés à des fins de recyclage.

Ne le mettez donc pas au rebut aux côtés des déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Nous vous conseillons de l'apporter à un point de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Cette recommandation est indiquée par le symbole de poubelle barrée qui figure sur le produit, dans le manuel d'utilisation, et sur l'emballage.

Veuillez contacter les autorités de votre localité pour en savoir plus sur le point de collecte le plus proche.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant les produits usagés.

Données techniques

CE

Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC.

Alimentation : 220-240 V ~, 50/60 Hz
Puissance : 2550-3000 W

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

www.grundig.com
72011 908 3200 12/29

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG